

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỬ SP4000, SP-5500, SP6000

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG

Chế độ giám sát: Hệ thống báo động-tắt (đèn **AC** sáng, **OFF** sáng) .

Chế độ báo động : Hệ thống báo động-bật (đèn **AC** sáng, **ARM** sáng).

1. Bật và tắt hệ thống:

- Bấm mã bật hệ thống : 1234
- Bấm mã tắt hệ thống : 1234

2. Khôi phục hệ thống về chế độ giám sát sau khi báo động

- Tắt chế độ báo động: 1234
- Bấm phím [MEM] kiểm tra các kênh vừa báo động
- Bấm phím [CLEAR]
- Kiểm tra hệ thống

3. Loại bỏ vùng bảo vệ:


- Bấm phím [BYP]
- Bấm mã [1234]
- Bấm số zone cần loại bỏ (tương ứng với số trên bàn phím.VD: zone1 bấm 01).
- Bấm phím [Enter]
- Bấm bật tử **1234** như bình thường.

4. Kiểm tra hệ thống bên trong tử


- Tắt chế độ báo động
- Bấm phím [TBL] đèn [TBL] sáng nhấp nháy
- Xem phím sáng tương ứng với sự cố ở bảng thống kê sau đây:
- Bảng thông báo sự cố

Phím số	Lỗi	Cách khắc phục
[2]	Chưa cắm ắc quy vào tử	Cắm ắc quy vào tử
[3]	Chưa kết nối chuông, loa	Kết nối chuông, loa
[8]	Chưa cài giờ, năm, tháng, ngày cho hệ thống	Cài giờ, năm, tháng, ngày cho hệ thống

5. Cài giờ, năm, tháng, ngày cho hệ thống:

- Bấm phím 
- Bấm phím [1234].
- Bấm phím [TBL] + [5].
- Cài giờ hiện tại (hai số cho giờ, hai số cho phút).
- Bấm phím [1]
- Nhập năm (04 ký tự) + tháng (02 ký tự) + ngày (02 ký tự)
- Bấm [Enter]
- Sau khi kiểm tra xong bấm phím [CLEAR] 2 lần để thoát ra khỏi chế độ lập trình.

6. Đặt hệ thống tự động bật báo động:

- Bấm phím 
- Bấm phím [1234]
- Bấm phím [BYP]
- Bấm phím [1] từ động bật báo động vùng 1
[2] từ động bật báo động vùng 2
- Nhập thời gian tự động bật trung tâm (02 ký tự cho giờ và 02 ký tự cho phút)
- Bấm phím [1]
- Bấm [Enter] + [CLEAR] 2 lần để thoát ra khỏi chế độ lập trình.

Lưu ý: khi đặt trung tâm tự động bật chế độ báo động thì khi cài đặt thời gian cho tủ trung tâm phải cài đặt chính xác với thời gian hiện tại.

Những trường hợp sự cố cần gọi về số điện thoại :